

Tabela podešavanja na terenu MMI korisnički interfejs

Daikin Altherma 4



Tabela podešavanja na terenu

Primenljive unutrašnje jedinice

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Napomene

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
1 Glavna zona							
1.1	Krajnji korisnik	—	Ciljna sobna temperatura tokom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Sobna	12~35 °C korak: 0,5 °C 20		
1.1	Krajnji korisnik	—	Ciljna sobna temperatura tokom grejanja prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Sobna	12~30 °C korak: 0,5 °C 21		
1.2	Krajnji korisnik	—	Omogućite raspored ciljne temperature sobe za grejanje prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Sobna	0: Ručni režim 1: Režim rasporeda		
1.2	Krajnji korisnik	—	Omogućite raspored ciljne izlazne vode bez krive zavisnosti od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda	0: Ručni režim 1: Režim rasporeda		
1.3	Krajnji korisnik	—	Raspored grejanja.	[041]=2: Sobna ILI [041]=0: Izlazna voda	—		
1.4	Krajnji korisnik	—	Raspored hlađenja.	[041]=2: Sobna ILI [041]=0: Izlazna voda	—		
1.5	Napr. krajnji korisnik	—	Režim kontrole izlazne vode tokom grejanja prostora u glavnoj zoni.	Uvek	0: Fiksni 1: Zavis od vremenskih prilika		
1.6	Instalater	[053]	Gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode za vreme grejanja prostora u glavnoj zoni.	Uvek	[099]=1: Da I [1.11]=2: Radijator [054]~min([048]-5; [060]; 75) korak: 1 °C 35°C [099]=1: Da I [1.11]=2: Radijator [054]~min([048]-5; [060]; 55) korak: 1 °C 35°C [099]=0: Ne I [1.11]=2: Radijator [054]~min([015]-5; [060]; 75) korak: 1 °C 75°C [099]=0: Ne I [1.11]=2: Radijator [054]~min([015]-5; [060]; 55) korak: 1 °C 55°C		
1.6	Instalater	[054]	Donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode za vreme grejanja prostora u glavnoj zoni.	Uvek	15~[053] °C korak: 1 °C 20		
1.7	Napr. krajnji korisnik	—	Režim kontrole izlazne vode tokom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvek	0: Fiksni 1: Zavis od vremenskih prilika		
1.8	Krajnji korisnik	—	Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=1: Zavis od vremenskih prilika	Opseg ambijenta: -40~25 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [054]~[053] °C korak: 1 °C		
1.9	Krajnji korisnik	—	Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=1: Zavis od vremenskih prilika	Opseg ambijenta: 10~43 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [056]~[055] °C korak: 1 °C		
1.10	Krajnji korisnik	—	Histeriza ciljne sobne temperature koja se koristi za ponovno pokretanje zahteva za grejanje ili hlađenje prostora.	[041]=2: Sobna	0,5~10 °C korak: 0,1 °C 0,5		
1.11	Krajnji korisnik	—	Izbor tipa toplotnog emitera u glavnoj zoni.	Uvek	0: Podno grejanje 1: Konvektor toplotne pumpe 2: Radijator		
1.12	Instalater	[041]	Režim termostata u glavnoj zoni.	Uvek	0: Izlazna voda 1: Eksterna soba 2: Sobna		
1.13	Instalater	[042]	Tip termostata u glavnoj zoni.	[041]=1: Eksterna soba I [180]=0: Hardware	0: Dvostruki kontakt 1: Jedan kontakt		
1.13	Instalater	[180]	Postavka koja određuje koji je izvor za spoljni termostat.	[041]=1: Eksterna soba	0: Hardver 1: Eksterno		
1.14	Instalater	[205]/ [206]	Ciljna Delta T tokom grejanja prostora u glavnoj zoni.	Uvek	[1.11]=0: Podno grejanje 3~10 °C korak: 0,5 °C [205]=5 [1.11]=1: Konvektor toplotne pumpe 3~10 °C korak: 0,5 °C [205]=5 [1.11]=2: Radijator 3~20 °C korak: 0,5 °C [206]=10		
1.15	Ne	—	—	—	—		
1.16	Instalater	[050]	Dozvoli hlađenje prostora u glavnoj zoni.	Uvek	0: Ne 1: Da		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
1.17	Krajnji korisnik	—	UKLJ./ISKLJ. kontrola temperature izlazne vode u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda	0: Isklj. 1: Uklj.		
1.18	Instalater	[204]	Ciljna Delta T za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvek	3~10 °C korak: 0,5 °C 5		
1.19	Instalater	[048]	Apsolutna gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode u odnosu na instalirani emiter u glavnoj zoni.	[099]=1: Da	20~80 °C korak: 0,5 °C 40		
1.20	Instalater	[049]	Apsolutna donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode s obzirom na instalirani emiter u glavnoj zoni.	[099]=1: Da	3~35 °C korak: 0,5 °C 3		
1.21	Krajnji korisnik	—	Naziv glavne zone.	Uvek	Glavna zona		
1.22	Krajnji korisnik	—	Ciljna sobna temperatura tokom zaštite od smrzavanja u glavnoj zoni.	[041]=2: Sobna	4~16 °C korak: 0,5 °C 8		
1.23	Krajnji korisnik	—	Omogući ciljni raspored izlazne vode bez krive zavisnosti od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda	0: Ručni režim 1: Režim rasporeda		
1.23	Krajnji korisnik	—	Omogućite ciljnu temperaturu prostorije za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Sobna	0: Ručni režim 1: Režim rasporeda		
1.24	Krajnji korisnik	—	Raspored temperaturnog pomaka ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda [1.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika	—		
1.25	Krajnji korisnik	—	Raspored temperaturnog pomaka na ciljnoj izlaznoj vodi zavisnoj od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda [1.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika	—		
1.26	Instalater	[052]	Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode oko tačke smrzavanja u glavnoj zoni.	Uvek	0: Nijedno 1: Nizak uski 2: Nizak široki 3: Visoki uski 4: Visoki široki		
1.27	Krajnji korisnik	—	Temperaturni pomak na ciljnoj izlaznoj vodi zavisnoj od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika	-10~10 °C korak: 1 °C 0		
1.28	Krajnji korisnik	—	Temperaturni pomak na ciljnoj izlaznoj vodi zavisnoj od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika	-10~10 °C korak: 1 °C 0		
1.29	Napr. krajnji korisnik	—	Ciljna temperatura sobe tokom grejanja prostora u glavnoj zoni za ujednačavanje.	[041]=2: Sobna [040]=2: Smart Grid Ready kontakti	12~30 °C korak: 0,5 °C 23		
1.30	Napr. krajnji korisnik	—	Ciljna sobna temperatura za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni za ujednačavanje.	[041]=2: Sobna [040]=2: Smart Grid Ready kontakti	15~35 °C korak: 0,5 °C 18		
1.31	Instalater	[158]	Povezan je Daikin sobni termostat.	Uvek	0: Ne 1: Da		
1.32	Krajnji korisnik	—	UKLJ./ISKLJ. kontrola temperature u prostoriji u glavnoj zoni.	[041]=2: Sobna	0: Isklj. 1: Uklj.		
1.33	Napr. krajnji korisnik	—	Opcioni pomak koji se može primeniti na ciljnu sobnu temperaturu izmeren opcionim senzorom u glavnoj zoni.	[041]=2: Sobna	-5~5 °C korak: 0,5 °C 0		
1.34	Krajnji korisnik	—	Ciljna osnovna temperatura sobe za plan sobe tokom grejanja prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Sobna	12~30 °C korak: 0,5 °C 12		
1.35	Krajnji korisnik	—	Ciljna osnovna temperatura sobe za plan sobe za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Sobna	12~35 °C korak: 0,5 °C 30		
1.36	Krajnji korisnik	—	Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=1: Zavisi od vremenskih prilika	0: Ručni režim 1: Režim rasporeda		
1.37	Krajnji korisnik	—	Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=1: Zavisi od vremenskih prilika	0: Ručni režim 1: Režim rasporeda		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
1.38	Napr. krajnji korisnik	—	Pomak sobne temperature na indeks klimatizacije praznikom u glavnoj zoni.	[041]=2: Sobna	-5~5 °C korak: 0,5 °C 0		
1.39	Krajnji korisnik	—	Ciljna temperatura izlazne vode za vreme grejanja prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=0: Fiksno	[054]~[053] °C korak: 1 °C		
1.40	Ne	—	—	—	—		
1.41	Ne	—	—	—	—		
1.42	Krajnji korisnik	—	Ciljna temperatura izlazne vode za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=0: Fiksno	[056]~[055] °C korak: 1 °C		
1.43	Instalater	[055]	Gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvek	[056]~22 °C korak: 1 °C 22		
1.43	Instalater	[056]	Donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode za vreme hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvek	[099]=1: Da ([049]+4)~[055] korak: 1 °C 7°C [099]=0: Ne ([014]+4)~[055] korak: 1 °C 7°C		
1.44	Instalater	[210]	Minimalni željeni protok za aktivnost grejanja/hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvek	2~15 l/min korak: 0,1 l/min 3		
2 Dodatna zona							
2.1	Ne	—	—	—	—		
2.2	Krajnji korisnik	—	Omogući ciljni raspored izlazne vode bez krive zavisnosti od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda I [155]=1: Da	0: Ručni režim 1: Režim rasporeda		
2.3	Krajnji korisnik	—	Raspored grejanja dodatna zona.	[057]=0: Izlazna voda II [057]=2: Sobna	—		
2.4	Krajnji korisnik	—	Raspored hlađenja dodatne zone.	[057]=0: Izlazna voda III [057]=2: Sobna	—		
2.5	Napr. krajnji korisnik	—	Ciljni režim rada tokom grejanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Fiksni 1: Zavisni od vremenskih prilika		
2.6	Instalater	[060]	Gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom zagrevavanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[2.11]=2: Radijator [061]~min([015]-5; 75) korak: 1 °C 75°C [2.11]=2: Radijator [061]~min([015]-5; 55) korak: 1 °C 55°C		
2.6	Instalater	[061]	Donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom zagrevavanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	20~[060] °C korak: 1 °C 20		
2.7	Napr. krajnji korisnik	—	Ciljni režim rada tokom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Fiksni 1: Zavisni od vremenskih prilika		
2.8	Krajnji korisnik	—	Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da I [2.5]=1: Zavisni od vremenskih prilika	Opseg ambijenta: -40~25 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [061]~[060] °C korak: 1 °C		
2.9	Krajnji korisnik	—	Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da I [2.7]=1: Zavisni od vremenskih prilika	Opseg ambijenta: 10~43 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [063]~[062] °C korak: 1 °C		
2.10	Ne	—	—	—	—		
2.11	Krajnji korisnik	—	Izbor tipa emitera toplote u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Podno grejanje 1: Konvektor toplotne pumpe 2: Radijator		
2.12	Instalater	[057]	Režim termostata u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[041]=0: Izlazna voda 0: Izlazna voda [041]≠0: Izlazna voda 1: Eksterna soba		
2.13	Instalater	[146]	Tip termostata u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da I [057]=1: Eksterna soba I [181]=0: Hardware	0: Dvostruki kontakt 1: Jedan kontakt		
2.13	Instalater	[181]	Postavka koja određuje koji je izvor za spoljni termostat.	[155]=1: Da I [057]=1: Eksterna soba	0: Hardver 1: Eksterno		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
2.14	Instalater	[208]/[209]	Ciljna Delta T tokom zagrevanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[2.11]=0: Podno grejanje 3~10 °C korak: 0,5 °C [208]=5 [2.11]=1: Konvektor toplotne pumpe 3~10 °C korak: 0,5 °C [208]=5 [2.11]=2: Radijator 3~20 °C korak: 0,5 °C [209]=10		
2.15	Krajnji korisnik	—	UKLJ./ISKLJ. kontrola temperature izlazne vode u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [057]=0: Izlazna voda	0: Isklj. 1: Uklj.		
2.16	Ne	—	—	—	—		
2.17	Instalater	[207]	Ciljna Delta T u dodatnoj zoni tokom hlađenja prostora.	[155]=1: Da	3~10 °C korak: 0,5 °C 5		
2.18	Krajnji korisnik	—	Raspored temperaturnog pomaka ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda [2.5]=1: Zavis od vremenskih prilika	—		
2.19	Krajnji korisnik	—	Raspored temperaturnog pomaka na ciljnoj izlaznoj vodi zavisnoj od vremenskih prilika za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda [2.7]=1: Zavis od vremenskih prilika	—		
2.20	Instalater	[059]	Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode oko tačke smrzavanja u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Nijedno 1: Nizak uski 2: Nizak široki 3: Visoki uski 4: Visoki široki		
2.21	Krajnji korisnik	—	Naziv dodatne zone.	[155]=1: Da	Dodatna zona		
2.22	Krajnji korisnik	—	Temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.5]=1: Zavis od vremenskih prilika	-10~10 °C korak: 1 °C 0		
2.23	Krajnji korisnik	—	Temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.7]=1: Zavis od vremenskih prilika	-10~10 °C korak: 1 °C 0		
2.24	Ne	—	—	—	—		
2.25	Ne	—	—	—	—		
2.26	Ne	—	—	—	—		
2.27	Krajnji korisnik	—	Omogući ciljni raspored izlazne vode bez krive zavisnosti od vremena za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda [155]=1: Da	0: Ručni režim 1: Režim rasporeda		
2.28	Ne	—	—	—	—		
2.29	Ne	—	—	—	—		
2.30	Krajnji korisnik	—	Ciljna temperatura izlazne vode tokom grejanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.5]=0: Fiksno	[061]~[060] °C korak: 1 °C		
2.31	Krajnji korisnik	—	Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.5]=1: Zavis od vremenskih prilika	0: Ručni režim 1: Režim rasporeda		
2.32	Krajnji korisnik	—	Omogući temperaturni pomak ciljne izlazne vode zavisne od vremenskih prilika za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.7]=1: Zavis od vremenskih prilika	0: Ručni režim 1: Režim rasporeda		
2.33	Instalater	[147]	Dozvoli aktivnost hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Ne 1: Da		
2.34	Ne	—	—	—	—		
2.35	Ne	—	—	—	—		
2.36	Krajnji korisnik	—	Ciljna temperatura izlazne vode tokom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.7]=0: Fiksno	[063]~[062] °C korak: 1 °C		
2.37	Instalater	[062]	Gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[063]~22 °C korak: 1 °C 22		
2.37	Instalater	[063]	Donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	([014]+4)~[062] korak: 1 °C 7°C		
2.38	Instalater	[211]	Minimalni željeni protok za aktivnost grejanja/hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	Uvek	2~15 l/min korak: 0,1 l/min 3		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenljivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
3 Grejanje/hlađenje							
3.1	Krajnji korisnik	—	Ispod ove spoljne temperature dozvoljena je operacija zagrevanja prostora.	Uvek	14~35°C korak: 1°C 20		
3.2	Krajnji korisnik	—	Režim rada koji se koristi tokom centralne kontrole.	[155]=1: Da ILI [041]≠1: Eksterna soba ILI ([042]≠0 Dupli kontakt AND [180]≠1 Eksterno)	0: Grejanje 1: Hlađenje 2: Automatski		
3.3	Ne	—	—	—	—		
3.4	Napr. krajnji korisnik	—	Omogući funkciju protiv smrzavanja sobe.	Uvek	0: Isklj. 1: Uklj.		
3.5	Krajnji korisnik	—	Plan režima rada.	Uvek	—		
3.6	Instalater	[155]	Postavka koja pokazuje da li postoji dodatna zona.	Uvek	0: Ne 1: Da		
3.7	Instalater	[018]	Koristi se za izračunavanje maksimalnog prekoračenja temperature izlazne vode tokom grejanja prostora za radijator i konvektor toplotne pumpe.	[1.11]≠0: Podno grejanje ili [2.11]≠0: Podno grejanje	1~10 °C korak: 0,5 °C 5		
3.7	Instalater	[017]	Koristi se za izračunavanje maksimalnog prekoračenja temperature izlazne vode tokom grejanja prostora za podno grejanje.	[1.11]=0: Podno grejanje ili [2.11]=0: Podno grejanje	1~7 °C korak: 0,5 °C 3		
3.8	Instalater	[007]	Omogućite funkciju uprosečavanja spoljašnje temperature.	Uvek	0: Bez uprosečavanja 1: 12 časa 2: 24 časa 3: 48 časa 4: 72 časa		
3.9	Instalater	[004]	Vrednost koja se koristi za izračunavanje maksimalnog pada temperature izlazne vode tokom hlađenja prostora.	Uvek	0~10 °C korak: 0,5 °C 5		
3.10	Instalater	[008]	Podešavanje koje pokazuje da li u hidrauličkom sistemu postoji posuda za odvajanje.	Uvek	0: Nerazdvojeno 1: Razdvojeno		
3.11	Instalater	[014]	Apsolutna donja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom hlađenja prostora na osnovu dozvoljene unutrašnje temperature jedinice Daikin Altherma.	Uvek	3~35°C korak: 0,5°C 3		
3.12	Instalater	[015]	Apsolutna gornja granična vrednost ciljne temperature izlazne vode tokom grejanja prostora na osnovu dozvoljene unutrašnje temperature jedinice Daikin Altherma.	Uvek	20~80 °C korak: 1 °C 80		
3.13.2	Instalater	[097]	Brzina eksterne pumpe kada se zahteva protok u dodatnoj zoni. Primenljivo samo kada se koristi komplet za mešanje.	Uvek	0~1 korak: 0,01 1		
3.13.3	Instalater	[096]	Brzina eksterne pumpe kada se zahteva protok u glavnoj zoni. Primenljivo samo kada se koristi komplet za mešanje.	Uvek	0~1 korak: 0,01 1		
3.13.4	Instalater	[176]	Vreme okretanja ventila za mešanje.	Uvek	20~300 sekundi korak: 1 sekundi 125		
3.13.5	Instalater	[099]	Postavka koja označava postojanje kompleta za mešanje u hidrauličnom sistemu.	Uvek	0: Ne 1: Da		
3.14	Instalater	[158]	Postoji sobni termost.	Uvek	0: Ne 1: Da		
3.15	Instalater	[016]	Minimalno vreme za koje će toplotna pumpa biti uključena nakon što je operacija pokrenuta.	Uvek	480~1800 sekundi korak: 1 sekundi 540		
3.16	Krajnji korisnik	—	Iznad ove spoljne temperature dozvoljena je operacija hlađenje prostora.	Uvek	10~35°C korak: 1°C 18		
3.17	Instalater	[200]	Neprekidna aktivnost pumpe na zahtev.	[008]=0: Nerazdvojeno	0: Ne 1: Da		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
4 Topla voda za domaćinstvo							
4.1	Krajnji korisnik	—	Aktivnost tople vode za domaćinstvo UKLJ. / ISKLJ. / aktivatori pojedinačnog zagrevanja (ručno zagrevanje / snažno zagrevanje).	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	0: Isklj. 1: Uklj.		
4.2	Ne	—	—	—	—		
4.3	Krajnji korisnik	—	Ciljna vrednost tople vode za domaćinstvo za ručno zagrevanje.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	20~[153] °C korak: 0,5 °C 60		
4.4	Krajnji korisnik	—	Ciljna vrednost tople vode za domaćinstvo za snažno zagrevanje.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	20~[153] °C korak: 0,5 °C 60		
4.5	Krajnji korisnik	—	Planirana ciljna temperatura ponovnog zagrevanja rezervoara tople vode za domaćinstvo + režim ponovnog zagrevanja ili režim ponovnog grejanja.	[4.7]=0: Ponovno zagrevanje ili [4.7]=1: Raspored i ponovno zagrevanje	(*3)(*4) 20~[153] °C korak: 0,5 °C 45 (*5) 20~[153] °C korak: 0,5 °C 48		
4.6	Krajnji korisnik	—	Raspored jednokratnog zagrevanja tople vode za domaćinstvo.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor [4.7]≠0: Ponovno zagrevanje ili (*4) [4.7]≠0: Ponovno zagrevanje	—		
4.7	Krajnji korisnik	—	Postavka režima zagrevanja tople vode za domaćinstvo.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor (*4)	0: Ponovno zagrevanje 1: Raspored i ponovno zagrevanje 2: Planirano		
4.8	Krajnji korisnik	—	Podešavanje efikasnosti zagrevanja tople vode za domaćinstvo.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	(*8) 1: Veoma eko 2: Eko 3: Komfort (*9)(*10) 1: Veoma eko 2: Eko 3: Komfort		
4.9	Ne	—	—	—	—		
4.10	Instalater	[074]	Minimalno vreme u kojem temperatura rezervoara mora da bude viša od ciljne temperature rezervoara za dezinfekciju pre nego što se dezinfekcija oceni kao uspešna.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor	300~3600 sekundi korak: 1 sekundi 3600		
4.10	Instalater	[151]	Vreme početka dezinfekcije. Ovo treba postaviti kao broj minuta od 00:00 (u minutima).	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	0~1439 minuta korak: 1 minut 60		
4.10	Instalater	[152]	Omogućiti izvršavanje operacije dezinfekcije na dnevnoj bazi.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	0: Isklj. 1: Uklj.		
4.10	Instalater	[150]	Dan za dezinfekciju rezervoara za toplu vodu za domaćinstvo (kada nisu izabrani svi dani).	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	1~7 korak: 1 5		
4.10	Instalater	[073]	Ciljna temperatura dezinfekcije rezervoara tople vode za domaćinstvo.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) 55~[153] °C korak: 0,5 °C 60 (*4)(*5) 60~[153] °C korak: 0,5 °C 60		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
4.11	Instalater	[153]	Maksimalna dozvoljena zadata vrednost rezervoara tople vode za domaćinstvo.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: mali kalem 3. strane 40~60 °C korak: 0,5 °C 60 (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor [098]=5: EKHWP/HYC sa dodatnim grejačem 40~80 °C korak: 0,5 °C 75 (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: veliki kalem 3. strane 40~75 °C korak: 0,5 °C 75 (*4) 40~65 °C korak: 0,5 °C 65 (*5) 40~75 °C korak: 0,5 °C 75°C (*7) 40~60 °C korak: 0,5 °C 60°C		
4.12.1	Krajnji korisnik	—	Histereza ponovnog zagrevanja tople vode za domaćinstvo zbog gubitaka toplote kada je režim zagrevanja podešen na komfor.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor [4.7]#2: Planirano ili (*4) [4.7]#2: Planirano ili (*5)	1~40 °C korak: 0,5 °C 6		
4.12.2	Krajnji korisnik	—	Histereza ponovnog zagrevanja tople vode za domaćinstvo zbog gubitaka toplote kada je režim zagrevanja podešen na eko.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor [4.7]#2: Planirano ili (*4) [4.7]#2: Planirano ili (*5)	1~40 °C korak: 0,5 °C 8		
4.12.3	Krajnji korisnik	—	Histereza ponovnog zagrevanja tople vode za domaćinstvo zbog gubitaka toplote kada je režim zagrevanja podešen na veoma eko.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor [4.7]#2: Planirano ili (*4) [4.7]#2: Planirano ili (*5)	1~40 °C korak: 0,5 °C 10		
4.13	Instalater	[149]	Podešavanje za izbor funkcionalnosti spoljne pumpe za toplu vodu za domaćinstvo.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	0: Nijedno 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Oba		
4.14.1	Instalater	[173]	Izbor toplotnog kapaciteta dodatnog grejača.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor	1~4 kW korak: 0,01 kW 3		
4.14.2	Ne	—	—	—	—		
4.14.3	Ne	—	—	—	—		
4.14.4	Instalater	[064]	Pomak je dodat na podrazumevanu ciljnu temperaturu rezervoara u slučaju da je dodatni grejač jedini raspoloživi izvor toplote tokom zagrevanja rezervoara.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor	0~20 °C korak: 0,5 5		
4.15	Ne	—	—	—	—		
4.16	Krajnji korisnik	—	Dodatni izvor toplote je dozvoljen za zagrevanje rezervoara kada toplotna pumpa radi u grejanju/hlađenju prostora.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili [078]=1: Da	0: Isklj. 1: Uklj.		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
4.17	Krajnji korisnik	—	Dodatni izvor toplote je odmah dozvoljen kao bi pomogao toplotnoj pumpi tokom operacije zagrevanja rezervoara.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	0: Isklj. 1: Uklj.		
4.18	Instalater	[072]	Omogući funkciju dezinfekcije.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) 1: UKLJ. (*4) 1: UKLJ. (*5) 0: ISKLJ.		
4.19	Napr. krajnji korisnik	—	Temperatura aktiviranja ponovnog zagrevanja rezervoara za toplu vodu za domaćinstvo kako bi se obezbedilo da u rezervoaru postoji dovoljno energije. Ovo podešavanje je optimizovano za dovoljan komfor.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor [4.7]=2: Planirano ili (*4) [4.7]=2: Planirano ili (*5) [4.7]=2: Planirano	[4.8]=1 10~85 °C korak: 0,5 20 [4.8]=2 ili 3 10~85 °C korak: 0,5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Instalater	[070]	Merač vremena za odlaganje aktiviranja dodatnog izvora toplote kada je toplotna pumpa glavni izvor tokom operacije zagrevanja rezervoara.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) 0~10800 sekundi korak: 300 sekundi 1200 (*4) 0~10800 sekundi korak: 300 sekundi 10800 (*5) 0~10800 sekundi korak: 300 sekundi 1200		
4.21	Ne	—	—	—	—		
4.22	Ne	—	—	—	—		
4.23	Instalater	[064]	Pomak je dodat na podrazumevanu ciljnu temperaturu rezervoara u slučaju da je dodatni grejač jedini raspoloživi izvor toplote tokom zagrevanja rezervoara.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili [078]=1: Da	0~20 °C korak: 0,5 5		
4.24	Krajnji korisnik	—	Omogući promenu zadate vrednosti ponovnog zagrevanja tople vode za domaćinstvo u skladu sa rasporedom.	(*5)	0: Isklj. 1: Uklj.		
4.25	Krajnji korisnik	—	Raspored ponovnog zagrevanja.	(*5)	20~[153] °C korak: 0,5 °C 45		
4.26	Krajnji korisnik	—	Raspored pumpe za toplu vodu za domaćinstvo.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor [149]=1 ili 3: Trenutno topla voda ili oba ili (*4) [149]=1 ili 3: Trenutno topla voda ili oba ili (*5) [149]=1 ili 3: Trenutno topla voda ili oba	—		
5 Podešavanja							
5.1	Instalater	—	Pokrenite prinudno odmrzavanje.	Uvek	—		
5.2	Krajnji korisnik	—	Korisnik tihi režim.	Uvek	0: Isklj. 1: Planirano 2: Ručno		
5.2.1	Krajnji korisnik	—	Korisnički tihi nivo.	Uvek	0: Isklj. 1: Tiho 2: Još tiše 3: Najtiše		
5.2.2	Napr. krajnji korisnik	—	Raspored tihog nivoa za korisnika.	Uvek	—		
5.2.9	Instalater	[138]	Instalater poništava vreme koje je definisao korisnik za prebacivanje s noćnog na dnevni period tokom tihog režima.	Uvek	0~1439 minuta korak: 1 minut 360		
5.2.10	Instalater	[136]	Instalater poništava nivo tišine koji je definisao korisnik tokom perioda „Dan“.	Uvek	0: Isklj. 1: Tiho 2: Još tiše 3: Najtiše		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
5.2.11	Instalater	[139]	Instalater poništava vreme koje je definisao korisnik za prelazak sa dnevnog na noćni period tokom tihog režima.	Uvek	0~1439 minuta korak: 1 minut 1320		
5.2.12	Instalater	[137]	Instalater je poništio nivo tišine koji je definisao korisnik tokom perioda „Noć“.	Uvek	0: Isklj. 1: Tiho 2: Još tiše 3: Najtiše		
5.3	Krajnji korisnik	—	Vreme/datum.	Uvek	—		
5.3	Krajnji korisnik	—	Letnje računanje vremena.	Uvek	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
5.3	Krajnji korisnik	—	Tip časovnika	Uvek	0: 12h 1: 24h		
5.4	Krajnji korisnik	—	Navigacija sa putanjom.	Uvek	0: Isklj. 1: Uklj.		
5.5	Instalater	[083]	Postavka izbora vrste priključka na mrežu jedinice toplotne pumpe.	Uvek	0: Monofazna 1: Trofazna zvezda 2: Trofazna-trougao		
5.5	Instalater	[154]	Postavka koja označava da li je osigurač rezervnog grejača u električnom ormanu jači od 10 A.	(*3) [083]= 1: Trofazna-zvezda ili (*4) [083]= 1: Trofazna-zvezda	0: Ne 1: Da		
5.5	Instalater	[092]	Maksimalni kapacitet rezervnog grejača.	Uvek	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: korak: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: korak: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: korak: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Napr. krajnji korisnik	—	Postavka za omogućavanje logike ravnoteže (nedostatak kapaciteta).	Uvek	0: Nikada 1: Nedostatak 2: Nedostatak sa ravnotežom		
5.6.2	Napr. krajnji korisnik	—	Prag spoljne temperature kako bi se omogućio potencijalni nedostatak kapaciteta. Ispod ove spoljne temperature je moguć nedostatak kapaciteta.	Uvek	-15~35 °C korak: 1 °C 0		
5.7	Instalater	—	Pregled postavki polja.	Uvek	—		
5.8	Ne	—	—	—	—		
5.9	Krajnji korisnik	—	Zemlja.	Uvek	0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosna 4: Bugarska / 5: Hrvatska 6: Kipar / 7: Republika Češka 8: Danska / 9: Estonija 10: Finska / 11: Francuska 12: Nemačka / 13: Grčka 14: Mađarska / 15: Island 16: Irska / 17: Turska 18: Italija / 19: Latvija 20: Lihtenštajn / 21: Litvanija 22: Luksemburg / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldavija 26: Crna Gora / 27: Holandija 28: Norveška / 29: Poljska 30: Portugal / 31: Rumunija 32: Srbija / 33: Slovačka 34: Slovenija / 35: Španija 36: Švedska / 37: Velika Britanija 38: Švajcarska		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
5.9	Krajnji korisnik	—	Jezik.	Uvek	0: albanski / 1: beloruski 2: bošnjački / 3: bugarski 4: hrvatski / 5: češki 6: danski / 7: holandski 8: engleski / 9: estonski 10: finski / 11: francuski 12: nemački / 13: grčki 14: mađarski / 15: italijanski 16: letonski / 17: litvanski 18: makedonski / 19: norveški 20: poljski / 21: portugalski 22: rumunski / 23: ruski 24: srpski / 25: slovački 26: slovenački / 27: španski 28: švedski / 29: turski 30: Ukrajinski		
5.10	Ne	—	—	—	—		
5.11	Instalater	—	Okidač za resetovanje radnih časova VENTILATORA.	Uvek	—		
5.12	Krajnji korisnik	—	Raspored tastature.	Uvek	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Krajnji korisnik	—	Korisnička postavka za omogućavanje naprednih postavki.	Uvek	0: Ne 1: Da		
5.14.1	Instalater	[012]	Određuje da li je kapacitet ugrađenog kotla sa rezervoarom dovoljan za pokrivanje celokupnog opterećenja kuće. Ako je tako, može postati glavni izvor toplote.	[078]=1: Da	0: Isklj. 1: Uklj.		
5.14.2	Instalater	[023]	Gornja granična vrednost spoljne temperature tačke prelaza sa toplotne pumpe na bivalentni kotao / kotao sa rezervoarom.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	maks([024]+2; -25)~25 °C korak: 1 °C 5		
5.14.2	Instalater	[024]	Donja granična vrednost spoljne temperature tačke prelaska sa toplotne pumpe na bivalentni kotao / kotao sa rezervoarom.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	-25~25 °C korak: 1 °C 0		
5.14.4	Instalater	[021]	Histereza spoljne temperature za prelazak sa toplotne pumpe na bivalentni kotao / kotao sa rezervoarom.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	2~10 °C korak: 1 °C 3		
5.14.6	Instalater	[025]	Minimalno vreme pumpe bivalentnog kotla u grejanju prostora ostaje uključeno nakon nestanka zahteva.	[093] =1: Da	0~1500 sekundi korak: 1 sekundi 600		
5.15	Ne	—	—	—	—		
5.16	Ne	—	—	—	—		
5.17	Krajnji korisnik	—	Svetlina ekrana prikaza.	Uvek	30~100 % korak: 1 % 70		
5.18	Instalater	—	Aktivirajte da bi (softver) ponovo pokrenuo unutrašnju jedinicu.	Uvek	—		
5.19	Instalater	[196]	Izbor preusmeravajućeg ventila.	(*4)	1: YJS Profil 1 2: Danfoss Profil 1		
5.20	Ne	—	—	—	—		
5.21.1	Napr. krajnji korisnik	—	Omogućite podršku rezervoara tokom odmrzavanja kako biste nadoknadili zahteve za grejanjem prostora.	(*5)	0: Onemogućeno 1: Optimizovano 2: Neprekidno		
5.21.2	Napr. krajnji korisnik	—	Omogućite proaktivno prethodno zagrevanje rezervoara za toplu vodu za domaćinstvo kako biste omogućili odleđivanje rezervoara.	[078]=1: Da	0: Isklj. 1: Uklj.		
5.21.3	Napr. krajnji korisnik	—	Dozvoli upotrebu toplote koju generiše kotao sa rezervoarom i skladišti je u rezervoaru tople vode za domaćinstvo kao podršku aktivnosti grejanja prostora.	[078]=1: Da	0: Isklj. 1: Uklj.		
5.21.4	Instalater	[188]	Opšte podešavanje instalatera za ograničavanje vrednosti podrške kotla sa rezervoarom.	[078]=1: Da	4~35 kW: korak: 1 kW 10		
5.21.5	Instalater	[184]	Dozvoli upotrebu slobodne energije uskladištene u rezervoaru za toplu vodu za domaćinstvo kao podršku aktivnosti grejanja prostora.	(*5)	0: Isklj. 1: Uklj.		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
5.21.6	Instalater	[187]	Opšte podešavanje instalatera za ograničavanje vrednosti podrške rezervoara tokom funkcionalnosti besplatne energije.	[184]=1: Da	2~35 kW: korak: 1 kW 10		
5.21.7	Instalater	[182]	Podešavanje koja omogućava upotrebu slobodne energije kao glavnog izvora za grejanje prostora.	[184]=1: Da	0: Uvek 1: Iznad ambijenta 2: Nikada		
5.21.8	Instalater	[183]	Temperatura ambijenta koja omogućuje da se višak energije u rezervoaru isprazni za grejanje prostora.	[184]=1: Da i [182]=1: Iznad okruženja	-28~35 °C korak: 0,5 °C 8		
5.21.9	Instalater	[185]	Sistem solarne energije je ugrađen na rezervoaru.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC sa dodatnim grejačem ili (*5)	0: Isklj. 1: Uklj.		
5.21.10	Instalater	[186]	Ugrađeni solarni sistem ima prednost nad drugim izvorima toplote.	[185]=1: Da	0: Isklj. 1: Uklj.		
5.22	Instalater	[175]	Pomak na eksternom spoljašnjem temperaturnom senzoru.	[13]=1: Eksterni spoljašnji senzor	-5~5 °C korak: 0,5 °C 0		
5.23	Krajnji korisnik	—	Izbor režima za hitne slučajeve.	Uvek	0: Ručno 1: Automatsko 2: Smanjeno automatsko grejanje prostora + uključena topla voda za domaćinstvo 3: Smanjeno automatsko grejanje prostora + TVD isključen 4: Normalno automatsko grejanje prostora + isključena topla voda za domaćinstvo		
5.24	Ne	—	—	—	—		
5.25	Instalater	[201]	Omogući uzorkovanje ventilatora	Uvek	0: Isklj. 1: Uklj.		
5.26	Krajnji korisnik	—	Prikaz merača vremena neaktivnosti.	Uvek	0: Ne 1: Da		
5.27.1	Krajnji korisnik	—	Omogući praznični režim.	Uvek	0: Ne 1: Da		
5.27.2	Krajnji korisnik	—	Period praznika	Uvek	—		
5.28.1	Instalater	[140]	Omogući funkcionalnost prioriteta grejanja prostora.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	0: Ne 1: Da		
5.28.2	Instalater	[019]	Ispod ove spoljašnje temperature aktivira se funkcija prioriteta grejanja prostora (ako je omogućena).	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	-15~35°C korak: 1°C 0		
5.28.2	Instalater	[020]	Spoljašnja temperatura pri kojoj je merač vremena za rad hlađenja prostora na najvećoj vrednosti.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	20~50 °C korak: 1 °C 35		
5.28.3	Instalater	[131]	Vreme koje je toplotna pumpa rezervisana za operaciju grejanja prostora tokom balansiranja. Balansiranje = simultani zahtevi za grejanje prostora i zagrevanje rezervoara.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	1800~36000 sekundi korak: 60 sekundi 4500		
5.28.4	Instalater	[132]	Vreme koje je toplotna pumpa rezervisana za operaciju hlađenja prostora tokom balansiranja. Balansiranje = istovremeni zahtevi za hlađenje prostora i zagrevanje rezervoara.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	1800~36000 sekundi korak: 60 sekundi 3600		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
5.28.5	Instalater	[133]	Vreme koje je toplotna pumpa rezervisana za operaciju zagrevanja rezervoara tokom balansiranja (donja granična vrednost). Balansiranje = istovremeni zahtevi za grejanje/hlađenje prostora i zagrevanje rezervoara.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	900~18000 sekundi korak: 60 sekundi (*3) [080]=1: Pojedinačni termistor 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3600		
5.28.5	Instalater	[134]	Vreme koje je toplotna pumpa rezervisana za operaciju zagrevanja rezervoara tokom balansiranja (gornja granična vrednost). Balansiranje = istovremeni zahtevi za grejanje/hlađenje prostora i zagrevanje rezervoara.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	900~18000 sekundi korak: 60 sekundi 8280		
5.28.6	Ne	—	—	—	—		
5.28.7	Instalater	[202]	Podešavanje za davanje prioriteta zagrevanju rezervoara u odnosu na grejanje/hlađenje prostora.	Uvek	0: Isklj. 1: Uklj.		
5.29	Ne	—	—	—	—		
5.30	Krajnji korisnik	—	Potvrda u hitnim slučajevima.	Samo u slučaju da postoji hitan zahtev	—		
5.31	Ne	—	—	—	—		
5.32	Instalater	[078]	Postavka koja ukazuje na postojanje kotla sa rezervoarom i da može da postane aktivan.	(*6) i [093]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
5.33	Instalater	[203]	Omogući kompenzaciju odmrzavanja.	[078]=0: Ne i [5.21.1]=0: Onemogućeno	0: Onemogućeno 1: Optimizovano 2: Neprekidno		
5.34	Ne	—	—	—	—		
5.35	Ne	—	—	—	—		
5.36	Instalater	[005]	Postavka režima za sprečavanje smrzavanja cevi za vodu.	Uvek	0: Onemogućeno 1: Neprekidno 2: Povremeno		
5.37	Instalater	[093]	Dodatni komplet za kotao za grejanje prostora je ugrađen i pušten u rad.	[078]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
7 Režim održavanja							
7.7.1	Instalater	[030]	Ciljna Delta T tokom probnog rada grejanja prostora.	Uvek	2~20 °C korak: 0,5 °C 5		
7.7.2	Instalater	[031]	Ciljna temperatura izlazne vode tokom probnog rada grejanja prostora.	Uvek	5~71 °C korak: 1 °C 35		
7.7.3	Instalater	[032]	Zamenjena je ciljna sobna temperatura koja je korišćena tokom probnog rada grejanja prostora.	Uvek	5~30 °C korak: 0,5 °C 20		
7.7.4	Instalater	[033]	Ciljna Delta T tokom probnog rada hlađenja prostora.	Uvek	2~10 °C korak: 0,5 °C 5		
7.7.5	Instalater	[034]	Ciljna temperatura izlazne vode tokom probnog rada hlađenja prostora.	Uvek	5~30 °C korak: 1 °C 15		
7.7.6	Instalater	[035]	Zamenjena je sobna temperatura koja je korišćena tokom probnog rada hlađenja prostora.	Uvek	5~30 °C korak: 0,5 °C 20		
7.7.7	Instalater	[077]	Ciljna temperatura rezervoara tokom probnog rada zagrevanja rezervoara.	Uvek	20~85 °C korak: 0,5 °C 50		
7.7.8	Instalater	[094]	Ciljna PWM pumpa (nizak). Koristi se samo tokom probnog rada aktuatora i probnog rada istiskivanja vazduha.	Uvek	0,1~1 korak: 0,1 1		
7.7.8	Instalater	[095]	Ciljna PWM pumpa (visok). Koristi se samo tokom probnog rada aktuatora i probnog rada istiskivanja vazduha.	Uvek	0,1~1 korak: 0,1 0,5		
7.7.9	Instalater	[145]	Ciljna temperatura rezervoara tokom probnog rada dodatnog grejača.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor	25~60 °C korak: 0,5 °C 50		
8 Mogućnost povezivanja							
8.1	Krajnji korisnik	—	Kada je DHCP podešen na isključeno, možete promeniti IP konfiguraciju.	Uvek	—		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
8.2.1 - 8.2.12	Ne	—	Pregled statusa veze povezane periferne opreme.	Uvek	Zavisno od komponenti.		
8.3.1	Krajnji korisnik	—	Trenutne postavke bežičnog mrežnog prolaza (WLAN ključ).	Uvek	0: Ne 1: Da		
8.3.2	Krajnji korisnik	—	Omogućite AP režim za povezivanje WLAN dongla s lokalnom kućnom mrežom.	[8.2.9]=1: Povezan (A DX WLAN ključ treba da bude povezan sa jedinicom)	0: Onemog. 1: Omogući 2: U toku		
8.3.3	Krajnji korisnik	—	Aktivirajte da biste ponovo pokrenuli bežični mrežni prolaz.	[8.2.9]=1: Povezan (A DX WLAN ključ treba da bude povezan sa jedinicom)	0: Ostani 1: Resetuj		
8.3.4	Krajnji korisnik	—	Omogući WPS funkcionalnost bežičnog mrežnog prolaza.	[8.2.9]=1: Povezan (A DX WLAN ključ treba da bude povezan sa jedinicom)	0: Onemog. 1: Omogući 2: U toku		
8.3.5	Ne	—	—	—	—		
8.3.6	Ne	—	—	—	—		
8.3.7	Krajnji korisnik	—	Aktivirajte da biste resetovali WLAN dongl na fabrički podrazumevana podešavanja (da zaboravi sve mrežne podatke).	[8.2.9]=1: Povezan (A DX WLAN ključ treba da bude povezan sa jedinicom) A DX WLAN ima nedavni firmver koji podržava tu funkciju.	0: Ostani 1: Resetuj		
8.4.1	Krajnji korisnik	—	Trenutno dodeljena IP adresa.	Uvek	—		
8.4.2	Krajnji korisnik	—	Trenutno dodeljena maska pod mreže.	Uvek	—		
8.4.3	Krajnji korisnik	—	Trenutno dodeljena podrazumevana adresa mrežnog prolaza.	Uvek	—		
8.4.4	Krajnji korisnik	—	Trenutno dodeljena DNS 1 adresa.	Uvek	—		
8.4.5	Krajnji korisnik	—	Trenutno dodeljena DNS 2 adresa.	Uvek	—		
8.4.6	Krajnji korisnik	—	LAN MAC/UEI adresa jedinice.	Uvek	—		
8.5.1	Krajnji korisnik	—	Omogućite Daikin kućne kontrole.	Uvek	0: Isklj. 1: Uklj.		
8.5.2	Krajnji korisnik	—	Sadašnje postavke isušivača vlage (nakon instaliranja).	Uvek	0: Isklj. 1: Uklj.		
8.5.3	Krajnji korisnik	—	Trenutna postavka senzora kondenza (nakon instalacije).	[8.5.2]=1 : Uklj.	0: Ne 1: Normalno otvoreno 2: Normalno zatvoreno		
8.5.4	Krajnji korisnik	—	Granična vrednost vlažnosti.	[8.5.2]=1 : Uklj.	40~80 % korak: 1 % 55		
8.5.5	Krajnji korisnik	—	Granična vrednost vlažnosti kada nije instaliran senzor za kondenz.	[8.5.2]=1 : Uklj. [8.5.3]=0 : Isklj.	41~80 % korak: 1 % 70		
8.6	Ne	—	Zahtev za bezbedno uklanjanje USB-a pre iskopčavanja USB-a.	Kada se aktivno koristi jedan ili više USB portova.	0: Ne 1: Da		
8.7	Krajnji korisnik	—	Omogućite Modbus TCP/IP bez TLS-a (port 502).	Uvek	0: Ne 1: Da		
8.8	Krajnji korisnik	—	Omogućite Modbus TCP/IP TLS (port 802).	Uvek	0: Ne 1: Da		
8.9	Krajnji korisnik	—	Uklonite trenutni komunikacioni interfejs (WLAN/LAN) iz oblaka.	[8.11]= 1 : WLAN ILI [8.11]=2 : LAN	—		
8.10	Krajnji korisnik	—	Povežite jedinicu s oblakom.	WLAN ili LAN još uvek nisu povezani.	—		
8.11	Instalater	—	Izaberite vrstu veze s oblakom.	Uvek	0: Nijedno 1: WLAN 2: LAN		
9 Energija							
9.1	Napr. krajnji korisnik	—	Fiksna cena električne energije po izboru korisnika kada se cena električne energije ne menja rasporedom.	[9.3]=0: Isklj.	1~5000 euro centi/kWh korak: 1 cent 15		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
9.2	Napr. krajnji korisnik	—	Osnovna cena električne energije.	[9.3]=1: Uklj.	1~5000 euro centi/kWh korak: 1 cent 5		
9.3	Napr. krajnji korisnik	—	Omogući da se cena električne energije menja po rasporedu.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	0: Isklj. 1: Uklj.		
9.4	Napr. krajnji korisnik	—	Raspored cena električne energije.	[9.3]=1: Uklj.	—		
9.5	Napr. krajnji korisnik	—	Cena fosilnog goriva.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	1~5000 euro centi/kWh korak: 1 cent 10		
9.6	Ne	—	—	—	—		
9.7	Ne	—	—	—	—		
9.8	Ne	—	—	—	—		
9.9	Ne	—	Pravno odricanje od odgovornosti.	—	—		
9.10	Ne	—	—	—	—		
9.11	Instalater	[026]	Efikasnost kotla.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	0,1~1 korak: 0,01 0,9		
9.12	Instalater	[141]	Ciljni COP koji se koristi u proračunu efikasnosti kotla sa rezervoarom.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	0~6 korak: 0,1 2.5		
9.13	Napr. krajnji korisnik	—	Omogući da se tačka prebacivanja između toplotne pumpe i bivalentnog kotla zasniva na proračunu COP-a uzimajući u obzir trenutnu cenu energije.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	0: Ne 1: Da		
9.14.1	Instalater	[040]	Postavka režima odgovora na zahtev.	Uvek	0: Nijedno 1: Tarifa za toplotnu pumpu 2: Smart Grid Ready kontakti 3: Kontakt pametnog brojila		
9.14.1	Instalater	[179]	Podešavanje kojim se određuje koji Smart Grid ready režim je aktivan.	[040]=2: Smart Grid Ready kontakti	0: Hardver 1.0 1: Eksterno 2: Hardver 1.1		
9.14.2	Instalater	[037]	Postavka za dopuštanje drugom izvoru toplote da preuzme operaciju grejanja prostora tokom režima odziva na zahtev = prisilno isključenje.	[040]=1: Tarifa za toplotnu pumpu ili [040]=2: Smart Grid Ready kontakti	0: Nema preuzimanja 1: Preuzimanje fosilnog goriva ([093]=1: Da ili [078]=1: Da) 2: Preuzimanje grejača		
9.14.3	Instalater	[071]	Dozvoli drugom izvoru toplote da preuzme operaciju zagrevanja rezervoara tokom režima odziva na zahtev = prinudno isključeno.	[040]=1: Tarifa za toplotnu pumpu ili [040]=2: Smart Grid Ready kontakti	0: Nema preuzimanja 1: Preuzimanje fosilnog goriva ([078]=1: Da) 2: Preuzimanje grejača 3: Preuzimanje samo dodatnog grejača (*3)		
9.14.4	Instalater	[036]	Tokom grejanja prostora dozvoljeno je ujednačavanje.	[040]=2: Smart Grid Ready kontakti	0: Isklj. 1: Uklj.		
9.14.5	Instalater	[038]	Električnim izvorima toplote je dozvoljeno da rade tokom ujednačavanja grejanja prostora.	[040]=2: Smart Grid Ready kontakti	0: Ne 1: Da		
9.14.6	Instalater	[039]	Električnim izvorima toplote je dozvoljeno da rade tokom ujednačavanja rezervoara.	[040]=2: Smart Grid Ready kontakti	0: Ne 1: Da		
9.14.7	Instalater	[135]	Primenljiva granična vrednost snage tokom odziva na zahtev kontakta pametnog brojila.	[040]=3: Kontakt pametnog brojila	2~20 kW korak: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Instalater	—	Omogući zakonsku graničnu vrednost.	[5.9]=36: Švedska	0: Isklj. 1: Uklj.		
9.15.2	Instalater	[190]	Zakonska granična vrednost.	[5.9]=36: Švedska	Zavisno od tipa spoljne jedinice~30 kW korak: 0,1 kW 30		
9.15.3	Instalater	[189]	Sistemska granična vrednost.	Uvek	Zavisno od tipa spoljne jedinice~30 kW korak: 0,1 kW 30		
9.15.4	Instalater	[191]	Granična vrednost osigurača za spoljnu jedinicu.	Zavisno od tipa spoljne jedinice	Zavisno od tipa spoljne jedinice~63 A korak: 1 A 50		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
10 Čarobnjak za konfiguraciju							
10.1	Krajnji korisnik	—	Zemlja.	Uvek	0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosna 4: Bugarska / 5: Hrvatska 6: Kipar / 7: Republika Češka 8: Danska / 9: Estonija 10: Finska / 11: Francuska 12: Nemačka / 13: Grčka 14: Mađarska / 15: Island 16: Irska / 17: Turska 18: Italija / 19: Latvija 20: Lihtenštajn / 21: Litvanija 22: Luksemburg / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldavija 26: Crna Gora / 27: Holandija 28: Norveška / 29: Poljska 30: Portugal / 31: Rumunija 32: Srbija / 33: Slovačka 34: Slovenija / 35: Španija 36: Švedska / 37: Velika Britanija 38: Švajcarska		
10.1	Krajnji korisnik	—	Jezik.	Uvek	0: albanski / 1: beloruski 2: bošnjački / 3: bugarski 4: hrvatski / 5: češki 6: danski / 7: holandski 8: engleski / 9: estonski 10: finski / 11: francuski 12: nemački / 13: grčki 14: mađarski / 15: italijanski 16: letonski / 17: litvanski 18: makedonski / 19: norveški 20: poljski / 21: portugalski 22: rumunski / 23: ruski 24: srpski / 25: slovački 26: slovenački / 27: španski 28: švedski / 29: turski 30: Ukrajinski		
10.2	Ne	—	—	—	—		
10.3	Krajnji korisnik	—	Vreme/datum.	Uvek	—		
10.3	Krajnji korisnik	—	Letnje računanje vremena.	Uvek	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
10.4	Instalater	[098]	zbor neintegrisanog rezervoara tople vode za domaćinstvo povezanog sa zidnom jedinicom.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor	0: EKHWS/E 150 I 1: EKHWS/E 180 I 2: EKHWS/E 200 I 3: EKHWS/E 250 I 4: EKHWS/E 300 I 5: EKHWP/HYC sa dodatnim grejačem 6: mali kalem 3. strane 7: veliki kalem 3. strane		
10.4	Instalater	[155]	Postavka koja pokazuje da li postoji dodatna zona.	Uvek	0: Ne 1: Da		
10.4	Instalater	[080]	Ova postavka označava da li je rezervoar povezan.	(*3)	0: Nijedno 1: Pojedinačni termistor		
10.4	Instalater	[093]	Dodatni komplet za kotao za grejanje prostora je ugrađen i pušten u rad.	[078]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
10.5	Instalater	—	Izbor polja IO terminala za trosmerni ventil.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor	Pogledajte meni [13] Polje IO.		
10.5	Instalater	—	Izbor polja IO terminala za bivalentni zaobilazni ventil.	[093]=1: Da	Pogledajte meni [13] Polje IO.		
10.6	Instalater	[012]	Određuje da li je kapacitet ugrađenog kotla sa rezervoarom dovoljan za pokrivanje celokupnog opterećenja kuće. Ako je tako, može postati glavni izvor toplote.	[078]=1: Da	0: Isklj. 1: Uklj.		
10.6	Instalater	[078]	Postavka koja ukazuje na postojanje kotla sa rezervoarom i da može da postane aktivan.	(*6) i [093]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
10.6	Instalater	[011]	Maksimalni isporučivi toplotni kapacitet u kolu grejanja prostora pomoću rezervoara tople vode za domaćinstvo tokom podrške rezervoara.	(*5)	4~35 kW korak: 1 kW 20		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
10.7	Krajnji korisnik	—	Izbor režima za hitne slučajeve.	Uvek	0: Ručno 1: Automatsko 2: Smanjeno automatsko grejanje prostora + uključena topla voda za domaćinstvo 3: Smanjeno automatsko grejanje prostora + TVD isključen 4: Normalno automatsko grejanje prostora + isključena topla voda za domaćinstvo		
10.8	Instalater	[083]	Postavka izbora vrste priključka na mrežu jedinice toplotne pumpe.	Uvek	0: Monofazna 1: Trofazna zvezda 2: Trofazna-trougao		
10.8	Instalater	[154]	Postavka koja označava da li je osigurač rezervnog grejača u električnom ormanu jači od 10 A.	(*3) [083]= 1: Trofazna-zvezda ili (*4) [083]= 1: Trofazna-zvezda	0: Ne 1: Da		
10.8	Instalater	[092]	Maksimalni kapacitet rezervnog grejača.	Uvek	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: korak: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: korak: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: korak: 0,5 kW 4.5		
10.9	Krajnji korisnik	—	Izbor tipa toplotnog emitera u glavnoj zoni.	Uvek	0: Podno grejanje 1: Konvektor toplotne pumpe 2: Radijator		
10.9	Instalater	[041]	Režim termostata u glavnoj zoni.	Uvek	0: Izlazna voda 1: Eksterna soba 2: Sobna		
10.10	Napr. krajnji korisnik	—	Režim kontrole izlazne vode tokom grejanja prostora u glavnoj zoni.	Uvek	0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika		
10.10	Napr. krajnji korisnik	—	Režim kontrole izlazne vode tokom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	[10.9]=0: Podno grejanje ili [10.9]=1: Konvektor toplotne pumpe	0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika		
10.11	Krajnji korisnik	—	Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za grejanje prostora u glavnoj zoni.	[10.10]=1: Zavisi od vremenskih prilika	Opseg ambijenta: -40~25 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [054]~[053] °C korak: 1 °C		
10.12	Krajnji korisnik	—	Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[10.10]=1: Zavisi od vremenskih prilika	Opseg ambijenta: 10~43 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [056]~[055] °C korak: 1 °C		
10.13	Instalater	[057]	Režim termostata u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[41]=0: Izlazna voda 0: Izlazna voda [41]≠0: Izlazna voda 1: Eksterna soba		
10.13	Krajnji korisnik	—	Izbor tipa emitera toplote u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Podno grejanje 1: Konvektor toplotne pumpe 2: Radijator		
10.14	Napr. krajnji korisnik	—	Ciljni režim rada tokom grejanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika		
10.14	Napr. krajnji korisnik	—	Ciljni režim rada tokom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [10.13]=0: Podno grejanje ili [10.13]=1: Konvektor toplotne pumpe	0: Fiksni 1: Zavisi od vremenskih prilika		
10.15	Krajnji korisnik	—	Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za grejanje prostora u dodatnoj zoni (granične vrednosti temperature izlazne vode).	[155]=1: Da [10.14]=1: Zavisi od vremenskih prilika	Opseg ambijenta: -40~25 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [061]~[060] °C korak: 1 °C		
10.16	Krajnji korisnik	—	Kriva temperature izlazne vode zavisna od vremenskih prilika za hlađenje prostora u dodatnoj zoni (granične vrednosti temperature izlazne vode).	[155]=1: Da [10.14]=1: Zavisi od vremenskih prilika	Opseg ambijenta: 10~43 °C korak: 1 °C Opseg temperature izlazne vode: [063]~[062] °C korak: 1 °C		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
10.17	Krajnji korisnik	—	Podešavanje efikasnosti zagrevanja tople vode za domaćinstvo.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili (*4) ili (*5)	(*8) 1: Veoma eko 2: Eko 3: Komfor (*9)(*10) 1: Veoma eko 2: Eko 3: Komfor		
10.17	Krajnji korisnik	—	Postavka režima zagrevanja tople vode za domaćinstvo.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor ili ili (*4)	0: Ponovno zagrevanje 1: Raspored i ponovno zagrevanje 2: Planirano		
10.18	Krajnji korisnik	—	Planirana ciljna temperatura ponovnog zagrevanja rezervoara tople vode za domaćinstvo + režim ponovnog zagrevanja ili režim ponovnog grejanja.	[4.7]=0: Ponovno zagrevanje ili [4.7]=1: Raspored i ponovno zagrevanje	(*3)(*4) 20~[153] °C korak: 0,5 °C 45 (*5) 20~[153] °C korak: 0,5 °C 48		
10.18	Krajnji korisnik	—	Histereza ponovnog zagrevanja tople vode za domaćinstvo zbog gubitaka toplote.	(*3) [080]=1: Pojedinačni termistor [4.7]#2: Planirano ili (*4) [4.7]#2: Planirano ili (*5) [4.7]#2: Planirano	1~40 °C korak: 0,5 °C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		
13 Field IO							
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 8: 3-smerni ventil (*3) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Nije povezano (*5) 1: Isključni ventil glavne zone (*3) (*4) 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 8: 3-smerni ventil 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[124]	Normalno otvoreno/Normalno zatvoreno	1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenljivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[104]	Normalno otvoreno/Normalno zatvoreno	1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 5: Dodatni grejač (*3) 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Nije povezano (*4)(*5) 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 5: Dodatni grejač (*3) 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[106]	Normalno otvoreno/Normalno zatvoreno	1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[107]	(*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Nije povezano (*5) 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja (*3) (*4) 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[108]	Normalno otvoreno/Normalno zatvoreno	1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Nije povezano (*5) 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD (*3)(*4) 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[110]	Normalno otvoreno/Normalno zatvoreno	1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 9: Bivalentni obilazni ventil 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: Nije povezano 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu (*4)(*5) 8: 3-smerni ventil (*3) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil	0: Nije povezano (*4)(*5) 1: Ventil za zatvaranje glavne zone 2: Ventil za zatvaranje dodat. zone 3: Alarm 4: Eksterni izvor toplote 6: Režim hlađenja/grejanja 7: TVD na signalu 8: 3-smerni ventil (*3) 9: Bivalentni obilazni ventil 10: Pumpa za TVD 11: H/G sekundarna pumpa 12: H/G pumpa spolj. glavna 13: H/G pumpa spolj. dodat. 14: Razdvojni obilazni ventil		
13.6	Instalater	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Nije povezano 1: Eksterni spoljašnji senzor 2: Eksterni unutrašnji senzor	0: Nije povezano 1: Eksterni spoljašnji senzor 2: Eksterni unutrašnji senzor		
13.7 / 13.8	Instalater	[114]	Terminal X45M 3-4	0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz 13: Kontakt pametnog brojila	0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz (*3)(*5) 13: Kontakt pametnog brojila		
13.7 / 13.8	Instalater	[115]	Normalno otvoreno/Normalno zatvoreno	0: Nije povezano 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 13: Kontakt pametnog brojila	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.7 / 13.8	Instalater	[116]	Terminal X45M 5-6	0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz 13: Kontakt pametnog brojila	0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz (*3)(*5) 13: Kontakt pametnog brojila		
13.7 / 13.8	Instalater	[117]	Normalno otvoreno/Normalno zatvoreno	0: Nije povezano 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 13: Kontakt pametnog brojila	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.7 / 13.8	Instalater	[118]	Terminal X45M 7-8	0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz 13: Kontakt pametnog brojila	0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz (*3)(*5) 13: Kontakt pametnog brojila		
13.7 / 13.8	Instalater	[119]	Normalno otvoreno/Normalno zatvoreno	0: Nije povezano 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 13: Kontakt pametnog brojila	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.7 / 13.8	Instalater	[120]	Terminal X45M 9-10	0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz 13: Kontakt pametnog brojila	0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz (*3)(*5) 13: Kontakt pametnog brojila		
13.7 / 13.8	Instalater	[121]	Normalno otvoreno/Normalno zatvoreno	0: Nije povezano 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 13: Kontakt pametnog brojila	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.

Odeljak	Tip postavke	Šifra	Opis postavke	Primenjivo kada	Opseg / korak / podrazumevana vrednost ⁽¹⁾	Izmenjeno dana	Izmenjena vrednost
13.7 / 13.8	Instalater	[122]	Terminal X45M 1-2	0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz 13: Kontakt pametnog brojila	0: Nije povezano 3: HV/LV pametna mreža kontakt 1 4: HV/LV pametna mreža kontakt 2 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 12: Solarni ulaz (*3)(*5) 13: Kontakt pametnog brojila		
13.7	Instalater	[123]	Normalno otvoreno/Normalno zatvoreno	0: Nije povezano 5: Kontakt za HP tarife 9: Bezbednosna termostatska jedinica 13: Kontakt pametnog brojila	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		

⁽¹⁾ Podrazumevane vrednosti su prikazane **podebljano**.



