


Prečišćivač vazduha sa UV strujanjem



MODEL

BAEF125AWB

- Puno vam zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod.
- Ovo uputstvo za korišćenje sadrži mere predostrožnosti.
Obavezno pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe da biste obezbedili pravilno korišćenje.
Nakon čitanja, čuvajte ovo uputstvo na mestu gde rukovalac može lako da ga pronađe.
Pored toga, obavezno predajte ovo uputstvo u slučaju promene vlasnika.
- Pošto je ovo uputstvo za korišćenje samo za prečišćivač vazduha sa UV strujanjem, pročitajte ga zajedno sa uputstvima za korišćenje daljinskog upravljača i unutrašnje jedinice.

Odskenirajte QR kod ispod da biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o svom proizvodu na Daikin internet prezentaciji.



PRE KORIŠĆENJA

Mere bezbednosti

UVEK POŠTUJTE	1
Nazivi i funkcije delova	5
Korisnički interfejs	6

PRE KORIŠĆENJA

RAD

Kako da rukujete	7
------------------------	---

RAD

ODRŽAVANJE

Održavanje i čišćenje

DNEVNO ODRŽAVANJE	7
-------------------------	---

ODRŽAVANJE

RAZNO

Rešavanje problema	8
Opcioni dodaci	9
Specifikacije	9
Garancija i usluga posle prodaje	10

RAZNO

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korišćenje pre upotrebe da biste obezbedili pravilno korišćenje.

- Mere predostrožnosti koje su prikazane ovde su klasifikovane u sledeća 2 tipa.
Obratite pažnju na sve od sledećeg, pošto svaki deo sadrži važne informacije o bezbednosti.

 UPOZORENJE	Nepravilno rukovanje može i najverovatnije će dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti.
 OPREZ	Nepravilno rukovanje može da dovede do manjih ili umerenih povreda ili oštećenja imovine. Može doći do ozbiljnih posledica u zavisnosti od okolnosti.

- Značenja "grafičkih simbola" korišćenih u tekstu su sledeća.

	Nikada ne pokušavajte.		Nikada nemojte da kvasite ovaj proizvod vodom.		Obavezno sprovedite uzemljenje.
	Nikada ne dodirujte proizvod mokrim rukama.		Obavezno pratite uputstva.		



UPOZORENJE

Mere predostrožnosti kod korišćenja

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ne stavljajte prst, štap ili slično u ulaz za vazduh, izlaz za vazduh ili lopaticu za smer protoka vazduha.
To može da dovede do povrede jer ventilator radi velikom brzinom. Nemojte da rastavljate, modifikujete ili popravljate.
To može da dovede do kvara, curenja vode, strujnog udara ili požara.
Podnesite zahtev svom prodavcu. Ne koristite na mestima punim uljne pare od ulja za kuvanje ili mašinskog ulja.
U suprotnom, pucanja, strujnog udara ili paljenja vatre. Ne koristite na mestima sa previše dima od ulja, kao što su prostori za kuvanje, ili na mestima sa zapaljivim gasom, korozivnim gasom ili metalnom prašinom.
To može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Nemojte da koristite nikakav zapaljivi gas (kao što je lak za kosu i insekticid) u blizini jedinice. Nemojte da brišete jedinicu benzinom ili razređivačem.
To može dovesti do paljenja vatre ili pucanja. | 
NE SMETE


NE SMETE


NE SMETE


NE SMETE


NE SMETE | <ul style="list-style-type: none"> Ne dozvolite unošenje zapaljivih gasova, laka za kosu, isparenja duvana ili isparenja tamjana.
To može da dovede do zapaljivanja ili kvara. Nemojte da koristite sa mokrim rukama.
U suprotnom, može doći do strujnog udara. Kada obavljate inspekciju, obavezno prekinite rad i isključite strujni prekidač.
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili povrede. U slučaju anomalije (kao što je miris paljevine), zaustavite rad i odmah isključite strujni prekidač.
Nastavak rada sa anomalijom može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara.
Obratite se svom prodavcu. UV-C zračenje je štetno kada su vaše oči i koža izloženi njima.
Zraci mogu dovesti do katarakte, upale oka, prerane makularne degeneracije, slepila i raka kože. | 
NE SMETE


BEZ MOKRIH RUKU





 |
|---|---|--|--|

⚠ OPREZ

Mere predostrožnosti kod korišćenja

- **Ne dozvolite unošenje zapaljivih gasova, laka za kosu, isparenja duvana ili isparenja tamjana.**
To može da dovede do zapalijivanja ili kvara.



NE SMETE

- **Nemojte da koristite sa mokrim rukama.**
U suprotnom, može doći do strujnog udara.



BEZ MOKRIH
RUKU

- **Nikada ne rasklapajte daljinski upravljač.**
Dodirivanje unutrašnjosti rukama može da dovede do strujnog udara ili kvara.
Podnesite zahtev za pregled i prilagođavanje svom prodavcu.



NE SMETE

- **Nemojte da perete prečišćivač vazduha sa UV strujanjem vodom.**



NE VLAŽITE

- **Kada koristite dim ili pesticid u vidu magle za unutrašnju upotrebu, zaustavite klima uređaj da biste sprečili udisanje hemikalija.**
U suprotnom, doći će do akumulacije hemikalija unutar jedinice, što može dovesti do preosetljivosti i štetnih posledica po zdravlje u zavisnosti od vaše konstitucije.



NE SMETE

- **Često provetravajte prostoriju kada koristite zajedno sa uređajem koji gori.**
Pokretanje ove jedinice nije zamena za ventilaciju. (Uzrok trovanja ugljen-monoksidom)
Ova jedinica ne može da ukloni ugljen monoksid.



- **Kada koristite zajedno sa ovlaživačem, ne dozvolite direktan ulazak pare.**
To može da dovede do strujnog udara ili požara zbog kratkog spoja.



NE SMETE

- **Pazite kada radite na visini sa skelama.**
Nestabilne skele mogu dovesti do povreda usled pada ili prevrtanja.



- **Nemojte otvarati ili uklanjati zaštitnu mrežu ili rebrasti filter.**
To može dovesti do kvara prečišćivača vazduha sa UV strujanjem.
Kada obavljate održavanje ili slično, zatražite to od svog prodavca ili kontakt centra. (Pogledajte zadnji poklopac.)



NE SMETE

- **Da biste očistili spoljašnju površinu jedinice, obrišite mekom, suvom krpom i nemojte da koristite razređivač ili benzin.**
U suprotnom, može doći do pucanja, promene boje ili kvara.



PRE KORIŠĆENJA

⚠ UPOZORENJE

Mere predostrožnosti u vezi sa instalacijom

- **Nemojte sami da instalirate**
Nepravilna instalacija može dovesti do kvara, curenja vode, strujnog udara ili požara.
Podnesite zahtev svom prodavcu.



NE SMETE

- **Sprovedite uzemljenje.**
Nepotpuno ožičenje uzemljenja može da dovede do strujnog udara ili požara.
Nemojte povezivati kabl za uzemljenje za gasne cevi, vodovodne cevi, gromobrane ili telefonske kablove.



Povežite kabl
za uzemljenje

- **Nemojte sami da instalirate dodatke (kupljene odvojeno).**
Obavezno koristite isključivo opcionu dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.
Nepravilna instalacija može dovesti do kvara, curenja vode, strujnog udara ili požara.
Podnesite zahtev svom prodavcu ili kontakt centru. (Pogledajte zadnji poklopac.)



NE SMETE

- **Pratite ovo uputstvo za instalaciju, i obavite instalaciju.**
Nepravilna instalacija može da dovede do strujnog udara ili požara.
Štaviše, jedinica može da padne i dovede do povrede.



- **Nemojte sami premeštati ili ponovo instalirati.**
Nepravilna instalacija može dovesti do kvara, curenja vode, strujnog udara ili požara.
Podnesite zahtev svom prodavcu.



NE SMETE

- **Instalirajte na mestu koje može izdržati težinu.**
Nedovoljna snaga ili nepravilna instalacija mogu da dovedu do povreda usled pada.



- **Ne koristite oštećene kablove, niti pletene žice.**
To može da dovede do strujnog udara ili požara.



NE SMETE

Mere bezbednosti

UV JEDINICA

U vezi sa dubokom ultraljubičastom (UVC) lampicom

Ovaj proizvod je opremljen dubokom ultraljubičastom (UVC) lampicom za prečišćavanje vazduha.

Duboka ultraljubičasta (UVC) lampica je štetna za vaše oči i kožu. Slučajna upotreba ili emisija usled oštećenja jedinice može da ošteti vaše oči i kožu. Posebno za ljude koji pate od fotosenzitivnosti, simptomi se mogu pojaviti čak i pri kratkom izlaganju. Ako se ne osećate dobro, obratite se lekaru.

- **Nemojte pokretati jedinicu ako su uklonjeni zaštitna mreža, rebrasti filter ili drugi delovi.** Duboki ultraljubičasti zraci mogu procuriti i oštetiti vaše oči i kožu.



NE SMETE

- **Nemojte pokretati jedinicu ako je oštećena ili ako na spoljašnjoj strani uređaja postoje vidljiva oštećenja.** Duboki ultraljubičasti zraci mogu procuriti i oštetiti vaše oči i kožu.



NE SMETE

- **Nemojte modifikovati lampicu ili je koristiti van jedinice.** Lampica je dizajnirana da bude samo unutar prečišćivača vazduha sa UV strujanjem.



NE SMETE

- **Ne dodirujte UV uređaj.** To može dovesti do kvara prečišćivača vazduha sa UV strujanjem.




NE SMETE

- **Ne gledajte u unutrašnjost uređaja dok radi.** Duboki ultraljubičasti zraci mogu procuriti i oštetiti vaše oči i kožu.



NE SMETE



- **Nemojte zloupotrebljavati jedinicu za druge ciljeve umesto onih koji su navedeni u uputstvu za korišćenje. Nemojte koristiti jedinicu ako je spoljašnjost jedinice oštećena.** U suprotnom, duboki ultraljubičasti zraci mogu procuriti. Takođe mogu da naškode vašim očima i koži.



NE SMETE



OPREZ

Mere predostrožnosti u vezi sa instalacijom

- **Ne koristite na mestima sa visokim temperaturama, kao što je direktno iznad peći.** To može da dovede do gubljenja boje ili deformacija.



NE SMETE

- **Ne postavljajte u mašine i hemijske fabrike ili na druga mesta gde se stvaraju štetni gasovi, kao što su kiseline, alkalijske, organski rastvarači ili boje, zapaljivi gasovi ili gasovi koji sadrže korozivne komponente.** To može da dovede do trovanja gasom ili požara.



NE SMETE

- **Ne instalirajte na vlažno mesto kao što je kupatilo.** To može da dovede do strujnog udara ili kratkog spoja.



NE SMETE

- **Nemojte koristiti jedinicu kao zamenu za izduvni ventilator ili aspirator u kuhinji, i slično.** To može skratiti vek trajanja rebrastog filtera ili dovesti do kvara.



NE SMETE

- **Ne postavljajte daljinski upravljač na mesto na kome može biti izložen vodi.** Ako voda uđe u opremu, to može dovesti ne samo do strujnog udara, već može uzrokovati i kvar unutrašnjih elektronskih komponenti.



NE VLAŽITE

Vezano za mesto ugradnje

- **Nemojte da koristite na sledećim mestima:**

- Mestima koja koriste mnogo laka za kosu kao što su berberi i frizeri
- Mestima sa zapaljivom atmosferom kao što su fabrike
- Mestima koja su puna magle od ulja za sečenje ili drugog mineralnog ulja
- Mestima sa puno prskanja ulja i pare, kao što su kuhinje
- Slanim mestima, kao što su plaže
- Mestima koja su izložena sumpornom gasu, kao što su područja sa toplim izvorima
- Mestima koja su puna kiselih ili alkalnih para
- Mestima sa visokim fluktuacijama napona kao što su fabrike
- Na vozilima i brodovima
- Mestima sa mašinama koje generišu elektromagnetne talase
- Mestima na kojima su postavljeni UV detektori
- Mestima koja su puna dima, kao što su sobe za pušaće
- Mesta sa toplim i vlažnim okruženjem
- Mesta koja zahtevaju podešavanje režima za visok plafon i 2/3 podešavanja režima duvanja unutrašnje jedinice

Vezano za elektro radove


- **Kvalifikacija je neophodna za izvođenje elektro radova.** Ne pokušavajte da sami uradite takav posao, već se obratite svom prodavcu.
- **Da li koristite namensko kolo za svoj klima uređaj?** U suprotnom, može doći do stvaranja toplote, požara ili kvara.
- **Zamenu oštećenog ožičenja mora izvršiti isključivo kvalifikovana osoba.** Da biste sprečili opasnost, ne pokušavajte da sami obavite ponovno ožičenje, već se obratite svom prodavcu.
- **Jedinica i prekidač se moraju isključiti pre provere jedinice.** Za zaštitu korisnika od električne opasnosti i dubokih ultraljubičastih zraka.

Tretirani član biocidnog proizvoda	Vazdušni filter za smolu
Aktivna supstanca	Srebro fosfatno staklo
Sadržaj	< 0,02 %
CAS br.	308069-39-8
Funkcija aktivne supstance	Antivirusni i antibakterijski efekat
Bezbednosne informacije	U skladu sa RoHS, netoksični ili nekorozivni Ne postoje posebne preporuke za PPE Odlaganje mora biti u skladu sa državnim i zakonskim propisima koji regulišu odlaganje materijala; čuvati na sobnoj temperaturi. Kontakt sa očima - isprati vodom Kontakt sa kožom - isprati vodom, ne bi trebalo da utiče na kožu Udisanje - nisu naznačene specifične opasnosti


Tretirani član biocidnog proizvoda	Skelet
Aktivna supstanca	Poliheksametilen bigvanid hidrohlorid
Sadržaj	20 - 25 %
CAS br.	32289-58-0
Funkcija aktivne supstance	Biocidni proizvod
Bezbednosne informacije	Akutna toksičnost (oralno): Kategorija 4 Akutna toksičnost (udisane): Kategorija 2 Iritacija oka: Kategorija 1 Preosetljivost kože: Potkategorija 1B Specifična toksičnost za ciljni organ: Kategorija 1 Akutna vodena toksičnost: Kategorija 1 Hronična vodena toksičnost: Kategorija 1 Izjave o opasnosti: H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože. H319 Izaziva ozbiljnu iritaciju oka. H332 Štetno ako se udahne. H351 Sumnja se da izaziva rak. H372 Oštećuje organe usled produženog ili ponovljenog izlaganja. H410 Veoma toksično za vodeni svet sa dugotrajnim efektima. Kontakt sa očima - isprati s puno vode, potrebna je medicinska pomoć Kontakt sa kožom - skinuti kontaminiranu odeću, isprati sa puno vode Udisanje - izađite na svež vazduh, konsultujte lekara Progutano - isperite usta vodom i nakon toga popijte puno vode Mora se odlagati kao opasan otpad u skladu sa lokalnim nacionalnim propisima; ne dozvoliti da proizvod prodre u kanalizaciju, vodene tokove ili zemlju.   

Tretirani član biocidnog proizvoda	Skelet
Aktivna supstanca	Didecildimetilamonijum hlorid
Sadržaj	45 - 55 %
CAS br.	68424-95-3
Funkcija aktivne supstance	Biocidni proizvod
Bezbednosne informacije	Izaziva opekotine. Štetan ako se proguta. Rukovati sa njim u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Korozivno, zapaljivo Udisanje - izađite na svež vazduh. Odmah pozovite lekara. Ako je disanje nepravilno ili zaustavljeno, primenite veštačko disanje Kontakt sa kožom - nakon kontakta sa kožom, odmah isprati sa puno sapuna i vode. Odmah pozovite lekara. Odmah skinite svu kontaminiranu odeću Kontakt sa očima - odmah isperite oči s puno vode. Odmah pozovite lekara Gutanje - odmah pozovite lekara. Isperite usta vodom i nakon toga popijte puno vode. Ne izazivajte povraćanje bez saveta lekara. Nikada ne dajte ništa oralno osobi koja je u nesvesti. Odložite u skladu sa lokalnim propisima. Kontaktirajte službe za odlaganje otpada.

Nazivi i funkcije delova



Poklopac ugla sa prikazom za rad



Indikator prečišćivača vazduha sa UV strujanjem

Normalan rad : Plavo (upaljeno)
 Greška jedinice za strujanje : Plavo (treptuće)
 Greška UV jedinice : Crveno (treptuće)
 Obaveštenje o vremenu zamene
 jedinice za strujanje i UV jedinice : Crveno (upaljeno)
 Rad jedinice je ISKLJUČEN : LAMPICA JE ISKLJUČENA

Za više informacija o vremenu zamene
 pogledajte stranicu **11**.

■ **Prečišćivač vazduha sa UV strujanjem ne dolazi sa daljinskim upravljačem.**

Prečišćivač vazduha sa UV strujanjem prečišćuje vazduh dok unutrašnja jedinica radi.

Za uputstva za rad pogledajte uputstvo za korišćenje daljinskog upravljača.

Pogledajte ikonu za čišćenje/prečišćavanje vazduha na ekranu povezanog daljinskog upravljača tokom normalnog rada.

Nije moguće videti ikonu za čišćenje/prečišćavanje vazduha na ekranu bežičnog daljinskog upravljača (u ovom slučaju, pratite prikaz za rad na poklopcu ugla).

■ **Kada dođe vreme za zamenu filtera, znak za filter se prikazuje na ekranu povezanog daljinskog upravljača. U slučaju bežičnog daljinskog upravljača, znak za filter je naznačen na prijemniku na dekorativnoj tabli).**

■ **Kvar prečišćivača vazduha sa UV strujanjem je prikazan na ekranu povezanog daljinskog upravljača. U slučaju bežičnog daljinskog upravljača, kvar prečišćivača vazduha sa UV strujanjem je naznačen na prijemniku na dekorativnoj ploči.**

■ **Ako se prikaže greška, obavite inspekciju u skladu sa uputstvima za korišćenje prečišćivača vazduha sa UV strujanjem i povezanog ili bežičnog daljinskog upravljača.**

Za detalje pratite uputstvo za instalaciju i upotrebu povezanog ili bežičnog daljinskog upravljača.

Greške kompleta prečišćivača vazduha sa UV strujanjem neće biti vidljive u Onecta aplikaciji za Sky vazdušne jedinice.

U ovom slučaju je neophodno videti greške prikazane na povezanom ili bežičnom daljinskom upravljaču.

Kako da rukujete

Proverite pre rada

- Da li su rebrasti filter i zaštitna mreža pravilno postavljeni?
(Ako rebrasti filter i zaštitna mreža nisu pravilno postavljeni, prečišćivač vazduha sa UV strujanjem neće raditi ispravno.)
- Da li je filter za vazduh unutrašnje jedinice pravilno instaliran?

Kako da rukujete

Priprema	Uključite prekidač za napajanje klima uređaja.
1	Pokrenite klima uređaj. (Za uputstva za rad, pogledajte uputstvo za korišćenje daljinskog upravljača.)

NAPOMENE

- Prečišćivač vazduha sa UV strujanjem prečišćuje vazduh dok klima radi.
(Prečišćavanje vazduha je moguće i u načinu rada SAMO VENTILATOR.)
- U cilju efikasnog prečišćavanja vazduha, prečišćivač vazduha sa UV strujanjem je dizajniran da radi u ciklusima (u jednodnevnom ciklusu, prečišćivaču vazduha sa UV strujanjem biće potrebno 6 sati da radi, podeljeno na 3-časovni rad -> 3-časovni odmor -> 3-časovni rad).
- Kada je ugrađen prečišćivač vazduha sa UV strujanjem, zapremina vazduha, performanse i zvuk rada unutrašnje jedinice mogu da se promene.
- Rebrasti filter može da se koristi do 12 meseci (2500 sati). Životni vek rebrastog filtera može da varira u zavisnosti od uslova u prostoriji. U prostorijama sa puno zagađivača (dim, kućni ljubimci, prostori sa velikim prometom...) možda ćete morati da češće menjate rebrasti filter.
- Rebrasti filter se NE MOŽE obnavljati pranjem.

Održavanje i čišćenje

DNEVNO ODRŽAVANJE

- Pročitajte servisno uputstvo pre otvaranja uređaja.
- Za detalje o tome kako da očistite filter za vazduh i usisnu rešetku, pogledajte uputstvo za rad unutrašnje jedinice.
- Ako zaštitnu mrežu ili rebrasti filter treba da otvorite ili uklonite radi održavanja, zatražite to od svog prodavca ili kontakt centra. (Pogledajte zadnji poklopac.)



UPOZORENJE

- Kada obavljate inspekciju, obavezno prekinite rad i isključite strujni prekidač.
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili povrede.



OPREZ

- **Nemojte otvarati ili uklanjati zaštitnu mrežu ili rebrasti filter.**
To može dovesti do kvara prečišćivača vazduha sa UV strujanjem.
Kada je potrebno održavanje ili slično, zatražite to od svog prodavca ili kontakt centra. (Pogledajte zadnji poklopac.)
- **Nemojte da perete prečišćivač vazduha sa UV strujanjem vodom.**
To može da dovede do strujnog udara ili požara zbog kratkog spoja.



NE SMETE



NE VLAŽITE

- **Da biste očistili spoljašnju površinu jedinice, obrišite mekom, suvom krpom i nemojte da koristite razređivač ili benzin.**
U suprotnom, može doći do pucanja, promene boje ili kvara.
- **Pazite kada radite na visini sa skelama.**
Nestabilne skele mogu dovesti do povreda usled pada ili prevrtanja.



Rešavanje problema

Takođe Pogledajte uputstvo za rad unutrašnje jedinice.

Sledeći slučajevi ne predstavljaju problem.

	Simptom	Razlog
Čuju se šištanje i pucketanje	Šištanje i pucketanje dopiru iz jedinice za strujanje.	To su zvukovi povezani sa pražnjenjem.
Oseća se miris u vazduhu	Miris iz otvora za vazduh je zabrinjavajući.	U retkim slučajevima, miris iz rebrastog filtera može da se primeti na početku upotrebe. Takođe, miris može izaći iz otvora za vazduh zbog male količine ozona koji se stvara tokom pražnjenja jedinice za strujanje.
Filter je promenio boju	Rebrasti filter je postao žut.	Filter može da promeni boju zbog UV zraka.
Plava lampica se ne pali	Plava lampica se gasi tokom rada.	Plava lampica se gasi kada se ventilator zaustavi.
Ne može da se potvrdi da ima UV zračenja	UV zračenje ne može da se potvrdi golim okom.	Pošto duboki ultraljubičasti zraci (UVC) nisu vidljivi, ne mogu se potvrditi golim okom.
Tokom rada se generiše zvuk niskog registra ili zujanje	Zvuk niskog registra ili zujanje je tokom rada je rezultat montiranja prečišćivača vazduha sa UV strujanjem.	U retkim slučajevima, montaža jedinice može da dovede do zvuka tokom rada.
Indikator na poklopcu ugla sa prikazom za rad stalno treperi	Nastavlja da treperi čak i ako se rad prekine.	Treptanje indikatora se ne gasi čak ni kada se rad prekine. Obratite se svom prodavcu za zamenu delova. (Pogledajte stranicu 9.)
UV jedinica ili jedinica za strujanje ne rade	UV jedinica ili jedinica za strujanje ne rade dok klima uređaj radi.	U zavisnosti od uslova korišćenja, UV jedinica i jedinica za strujanje mogu da se zaustave da zaštite delove.

Proverite pre nego što zatražite servisiranje.

Simptom	Razlog	Mere
Uopšte ne radi	Prekidač napajanja je možda isključen.	- Ako je ručica prekidača u položaju OFF (isključeno), uključite je. - Ako je ručica prekidača u položaju TRIP (prekid), kontaktirajte svog prodavca i nemojte da uključujete. Prekidač napajanja (Prekidač kola za curenje uzemljenja)
	Možda je došlo do nestanka struje.	Pokrenite ponovo nakon što se napajanje vrati.
Slab protok vazduha i buka	Filter za vazduh je možda začepljen i prljav.	Očistite filter za vazduh. (Pogledajte uputstvo za rad isporučeno sa unutrašnjom jedinicom.)
	Rebrasti filter je možda začepljen i prljav.	Zamenite rebrasti filter. (Pogledajte stranicu 9.) Za više informacija o vremenu zamene pogledajte stranicu 11.

- Kada se prikaže greška tokom rada, prečišćivač vazduha sa UV strujanjem se automatski zaustavlja. (Klima uređaj nastavlja da radi.)
- Ako se problem nastavi čak i nakon provere gore navedenog, ne pokušavajte sami da popravite, već kontaktirajte svog prodavca. Kada kontaktirate svog prodavca, navedite simptome i naziv modela. Naziv modela se nalazi na pločici sa imenom modela (Pogledajte stranicu 5).

RAD

ODRŽAVANJE

RAZNO

Rešavanje problema

Obratite se svom prodavcu u sledećim slučajevima.

⚠ UPOZORENJE

- U slučaju anomalije (kao što je miris paljevine), zaustavite rad i odmah isključite strujni prekidač. Nastavak rada sa anomalijom može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom prodavcu.



Simptom	Obratite se svom prodavcu nakon što ste preduzeli sledeći korak
Bezbednosni uređaj kao što je osigurač za napajanje, prekidač za struju ili prekidač za curenje uzemljenja se aktivirao.	Prekinite napajanje.
Prekidač za rad ne funkcioniše pouzdano.	Prekinite napajanje.

Opcioni dodaci

Dostupni su opcioni dodaci za zamenu ovog proizvoda. Za detalje, konsultujte svog prodavca ili kontakt centar.

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte da sami instalirate opcionu dodatnu opremu koja se prodaje odvojeno. Obavezno koristite isključivo opcionu dodatnu opremu koju je naveo proizvođač. Nepravilna instalacija može dovesti do kvara, curenja vode, strujnog udara ili požara. Podnesite zahtev svom prodavcu ili kontakt centru. (Pogledajte zadnji poklopac.)



NE SMETE

Dodatna oprema za zamenu

Naziv proizvoda	Broj dela
Rebrasti filter	BAF55A125
UV jedinica	3F725961-1
Jedinica za strujanje	EST2R55-3A

Naručite opcioni pribor za zamenu od svog prodavca ili od kontaktnog centra koji je zadužen za delove.

Specifikacije

Naziv modela		220-240V 50Hz 220V 60Hz
Napajanje		Jedna faza 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Naziv proizvoda		Prečišćivač vazduha sa UV strujanjem
Eksterne dimenzije (mm)	Visina	100
	Širina	840
	Dubina	840
Petrošnja energije (W)		6
Težina proizvoda (kg)		12

Garancija i usluga posle prodaje

Usluga posle prodaje



UPOZORENJE

- **Nemojte da rastavljate, modifikujete ili popravljate.**
To može da dovede do kvara, curenja vode, strujnog udara ili požara.
Podnesite zahtev svom prodavcu.



NE SMETE

- **Nemojte sami da instalirate**
Nepravilna instalacija može dovesti do kvara, curenja vode, strujnog udara ili požara.
Podnesite zahtev svom prodavcu.



NE SMETE

■ Kada tražite popravku, od vas će se tražiti da navedete sledeće informacije.

- Naziv modela
- Serijski broj i datum instalacije
- Što je moguće detaljnije (uključujući informacije prikazane na ekranu daljinskog upravljača)
- Vaše ime, adresu, broj telefona

■ Kada niste sigurni

Za uslugu nakon prodaje, konsultujte svog prodavca ili kontakt centar.

■ Popravka

Konsultujte svog prodavca ili kontakt centar.

Ako se funkcionalnost može vratiti popravkom, obavićemo popravku na zahtev kupca uz naknadu.

■ Period obezbeđivanja funkcionalnih delova za popravku

Funkcionalni delovi za popravku odnose se na delove potrebne za održavanje funkcionalnosti proizvoda.

Kompanija će obezbediti funkcionalne delove za popravku ovog prečišćivača vazduha sa UV strujanjem 9 godina nakon prestanka proizvodnje.

■ Preporuka za sklapanje ugovora o održavanju

Nakon nekoliko sezona korišćenja, performanse prečišćivača vazduha sa UV strujanjem mogu da se pogoršaju jer se njegova unutrašnjost zaprlja.

Kompanija preporučuje da zaključite ugovor o održavanju (koji se plaća) jer demontaža i unutrašnje čišćenje jedinice zahtevaju specijalizovane veštine.

■ Uputstvo za ciklus inspekcije i održavanja

[Imajte na umu da ciklus održavanja ne označava garantni period.]

- Pročitajte servisno uputstvo pre otvaranja uređaja.

Tabela 1 pretpostavlja sledeće uslove upotrebe.

(1) Normalni uslovi upotrebe bez čestog pokretanja i zaustavljanja.

(Iako zavisi od modela, standardni broj pokretanja i zaustavljanja jedinice u normalnoj upotrebi ne prelazi 6 puta na sat.)

(2) Pretpostavlja se da je vreme rada proizvoda 10 sati dnevno, 2.500 sati godišnje.

- Tabela 1 Spisak "ciklusa inspekcije" i "ciklusa održavanja"

Naziv glavnog dela	Ciklus inspekcije	Ciklus održavanja [Zamena ili popravka]
Štampane ploče	1 godina	25.000 sati

NAPOMENA 1 Ova tabela prikazuje glavne delove. Za detalje, proverite na osnovu ugovora o održavanju.

NAPOMENA 2 Ovaj ciklus održavanja označava približan period do održavanja kako bi se obezbedila duga i bezbedna upotreba proizvoda.

Koristite ga za odgovarajući plan održavanja (budžetiranje troškova održavanja i slično).

Takođe, u zavisnosti od detalja ugovora o održavanju, ciklusi provere i održavanja mogu biti kraći nego u ovoj tabeli.

NAPOMENA 3 "Ciklus održavanja" i "ciklus zamene" treba skratiti kada uslovi korišćenja (dugo vreme rada, čest rad i zaustavljanje, itd.) ili okruženje u kome se koristi (visoka temperatura, visoka vlažnost, itd.) postanu teški. Za detalje, konsultujte svog prodavca ili kontakt centar.

RAZNO

Garancija i usluga posle prodaje

■ Smernice za ciklus zamene potrošnih delova

[Imajte na umu da ciklus zamene ne označava garantni period.]

- Tabela 2 Spisak "ciklusa zamene"

Naziv glavnog dela	Ciklus inspekcije	Ciklus zamene
Rebrasti filter	6 meseci	1 godina
UV jedinica	1 godina	7 godina
Jedinica za strujanje		7 godina
Osigurač		10 godina

NAPOMENA 1 Ova tabela prikazuje glavne delove. Za detalje, proverite na osnovu ugovora o održavanju.

NAPOMENA 2 Ovaj ciklus zamene označava približan period do zamene kako bi se obezbedila duga i bezbedna upotreba proizvoda.

Koristite ga za odgovarajući plan zamene (budžetiranje troškova zamene i slično).

NAPOMENA 3 Ciklus zamene za UV i jedinicu za strujanje zavisi od radnih sati.

■ Preseljenje i odbacivanje

Kada premeštate prečišćivač vazduha sa UV strujanjem zbog selidbe ili drugih razloga, pošto to zahteva specijalizovane veštine, konsultujte svog prodavca ili kontakt centar.

- Kada odbacujete proizvod, uradite to na odgovarajući način u skladu sa lokalnim propisima.

BELEŠKA

RAZNO

BELEŠKA



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Dvodomenzionalni bar kod je
proizvodni kod.

3P701969-19A M22N116 (2306) HT